

Dimmbare Fernbedienung zu LED Panel NG



Inhalt: Das Fernbedienungs-Set besteht aus 3 Komponenten: v.l. Driver, Controller und Fernbedienung. Zusätzlich sind noch 2 Verbindungskabel beigelegt.

Verkabelung

Der Driver wird mit dem Controller verbunden (Kabel mit blauer und brauner Ader). ACHTUNG: auf richtige Polung achten (s. Bilder)



Das Kabel mit dem Stecker mit Output des Controllers verbinden. ACHTUNG: auf richtige Polung achten (s. Bilder)



Stecker am Panel einstecken und Driver mit Netzspannung versorgen (230V).

Verwenden von mehreren Panels mit einer Fernbedienung

Möchte man mehrere Panels gleichzeitig mit einer Fernbedienung steuern, so muss die Verkabelung für jedes Panel genau gleich sein wie oben beschrieben. Danach können jeweils alle Controller mit einer Fernbedienung "gepaart" werden.

Paaren von Fernbedienung mit Controller

Drücken Sie den Match Code Schalter am Controller und die "I" Taste an der Fernbedienung gleichzeitig, danach blinkt die LED am Controller ein paarmal als Bestätigung. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang nochmals.

Paarung aufheben

Drücken Sie den Match Code Schalter am Controller und die "O" Taste an der Fernbedienung gleichzeitig, danach blinkt die LED am Controller ein paarmal als Bestätigung. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang nochmals.

LED-DIREKT.GH

